



## **PEUGEOT 206**

### **Tous les modèles**

#### **Le voyant airbag clignote ou est allumé en permanence.**

##### Problème:

Le voyant airbag clignote ou est allumé en permanence après utilisation du commutateur de l'airbag passager.

##### Cause:

Ce défaut peut avoir deux causes:

1. Le voyant airbag est allumé en permanence □ l'airbag passager a été désactivé en même temps que le commutateur.
2. Le voyant airbag clignote □ défaillance du commutateur.

Aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire des défauts dans le cas où le voyant airbag clignote.

##### Résolution du problème:

Remplacer le commutateur de l'airbag passager.

##### **Nota:**

A partir du numéro de fabrication (les derniers chiffres du numéro de châssis) 8215XX, un commutateur modifié a été monté en série pour l'airbag passager.