



BMW

Série 3 (E91, E92)

330d avec phares au xénon

Remplacement de l'ampoule

Le remplacement des lampes s'effectue de la façon suivante :

Côté conducteur :

Feu de route et de croisement :

- Couper le contact.
- Démonter entièrement la garniture intérieure du garde-boue (6 boulons avec ouverture de clé 8). Pour faciliter le démontage, soulever le véhicule. Dévisser la roue si nécessaire.
- Défaire le dispositif de verrouillage supérieur à la main et le dispositif de verrouillage inférieur du cache de protection à l'aide d'un tournevis et ôter le cache en le poussant vers l'arrière (cf. ill.1).
- Enlever le connecteur du module d'allumage en la poussant vers le bas (cf. ill. 2).
- A l'aide d'un tournevis, retirer vers l'arrière l'agrafe de fixation du module d'allumage (cf. ill. 3).
- Retirer vers l'arrière le module d'allumage hors du réflecteur.
- Retirer vers l'arrière la lampe du feu de route avec le connecteur hors du réflecteur.

Feu de position :

- Défaire le cache de protection à l'aide d'un tournevis et le retirer vers l'arrière (cf. ill. 4).



- Desserrer les deux boulons Torx 20 et retirer complètement le petit réflecteur vers l'arrière (cf. ill. 5 et 6).
- Enlever le connecteur de la lampe. La lampe et le réflecteur forment une unité qui ne peut être remplacée que dans son ensemble. Actuellement, il est uniquement possible d'acheter cette pièce en version originale via BMW.

Feu clignotant :

- La lampe du feu clignotant peut être remplacée via un cache de protection dans le revêtement du garde-boue. Pour une meilleure accessibilité, soulever le véhicule.
- Tourner les fermetures à baïonnettes vers la gauche et les retirer (cf. ill. 7).
- Retirer le couvercle de l'aile.
- Tourner la douille de la lampe vers la gauche et la retirer du réflecteur avec la lampe (cf. ill. 8).

Côté passager :

Feu de croisement, de route, clignotant et feu de position :

- voir côté conducteur

Remonter toutes les pièces démontées dans l'ordre logique.
Contrôler le fonctionnement du dispositif d'éclairage.
Contrôler le réglage des projecteurs et les régler si nécessaire.



III. 1



III. 2



III. 3



III. 4



III. 5



III. 6



III. 7



III. 8