



MERCEDES BENZ

Classe A (W168)

Tous moteurs

Remplacement de l'ampoule

Le remplacement des ampoules se fait comme suit :

Côté passager :

Feu de croisement et feu de route :

- Couper l'allumage.
- Le remplacement se fait par l'intermédiaire d'un clapet à l'intérieur de l'aile. Pour faciliter l'accès, soulever le véhicule.
- Tourner les raccords à baïonnette vers la gauche et les détacher (voir Fig.1).
- Retirer la protection de l'aile.
- Desserrer le verrouillage du capuchon de protection. Pour cela, pousser le levier vers la droite (voir Fig. 2).
- Retirer le capuchon hors des guidages (voir Fig. 3).
- Détacher le connecteur et l'étrier à fil ressort de l'ampoule et remplacer ces pièces (voir Fig. 4).

Côté conducteur :

Feu de croisement et feu de route :

- Voir côté passager

Feu de croisement et feu de position :

- Le remplacement du feu clignotant et du feu de position ne pose pas de problèmes et s'effectue par le capot.



Reposer toutes les pièces en procédant en ordre inverse de la dépose. Contrôler le fonctionnement de l'éclairage.
Contrôler le réglage des projecteurs et effectuer un nouveau réglage le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4