



OPEL Corsa C, Corsa C Combo tous les modèles et toutes les motorisations

Le feu de stationnement ne fonctionne pas.

Si le feu de stationnement ne s'allume pas lorsqu'on actionne la commande du clignotant, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Pour ces véhicules, il n'est plus possible d'activer le feu de stationnement en laissant la commande du clignotant en position haute ou basse lorsqu'on retire la clé de contact. Mais si la commande du clignotant se trouve en position haute ou basse lorsqu'on ouvre la porte conducteur, le bruiteur se déclenche. Il n'est pas possible d'effectuer une reprogrammation pour désactiver le bruiteur ou activer la fonction feu de stationnement.