



OPEL Sintra tous modèles

L'éclairage de l'habitacle ne s'éteint pas automatiquement.

Problème :

L'éclairage de l'habitacle ne s'éteint pas automatiquement quand on ferme les portes.

Cause :

Les causes peuvent être diverses :

1. Mauvais contact au niveau du contacteur des portes coulissantes.
2. Faisceau de câbles défectueux sous le siège passager.
3. Variateur de l'éclairage du tableau de bord dérégulé.
4. Faisceau défectueux dans le pavillon au niveau de la découpe du filet à bagages.

Résolution du problème :

Contrôler le variateur et les faisceaux et, le cas échéant, les remettre en état ou les remplacer. Nettoyer et plier les ergots des contacteurs des portes coulissantes.