



## **RENAULT** **Espace IV** **Tous moteurs**

### **Remplacement de l'ampoule**

Le remplacement des ampoules se fait comme suit :

**Feu arrière :**

**Feu de position-stop-clignotant-AR de brouillard-de recul :**

- Couper l'allumage.
- Dévisser les vis de fixation du feu arrière (voir Fig. 1).
- Le projecteur est fixé à la carrosserie au niveau de deux points avec des éléments à tête sphérique (voir Fig. 2).
- Insérer avec précautions une cale en caoutchouc entre la carrosserie et le projecteur jusqu'à ce que les éléments à tête sphérique sortent des supports (voir Fig. 3)  
**Attention :** Ne pas utiliser de tournevis. Lorsque la surface de pression ou d'appui est trop petite, certaines pièces du projecteur peuvent se casser.
- Déverrouiller les quatre mécanismes d'encliquetage de façon à ce que le support d'ampoule puisse être retiré du projecteur. (voir Fig. 4).
- Changer l'ampoule correspondante dans le support d'ampoule (voir Fig. 5).

Reposer toutes les pièces en procédant en ordre inverse de la dépose. Contrôler le fonctionnement de l'éclairage.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5