



BMW E 39 fino a 05/96

Le luci di emergenza e le luci interne si accendono automaticamente

L'interruttore d'urto della chiusura centralizzata si aziona troppo presto.

Sono possibili i seguenti malfunzionamenti:

1. Attivazione sporadica del lampeggio di emergenza e della luce interna
2. Se si blocca il veicolo dall'interno, questo si sblocca di nuovo

Questi guasti possono emergere durante la marcia su strade sconnesse o mentre si sblocca il cofano motore, se la leva rimbalza troppo violentemente sul montante A.

L'interruttore serve inoltre ai soccorritori per poter aprire le porte in caso di urto, ad es. a seguito di un incidente.

Questa circostanza dipende dal fatto che l'interruttore è stato montato ruotato di 180 gradi.

In tal modo viene però modificata la sensibilità dell'interruttore e si verificano di conseguenza i suddetti malfunzionamenti.

In questi casi è necessario verificare ed eventualmente correggere la posizione di montaggio.

Controllare la posizione di montaggio:

- Smontare il rivestimento del montante A sinistro
- Togliere con cautela il materiale isolante dal montante A
- Controllare la posizione di montaggio dell'interruttore in base all'indicazione Le frecce sull'interruttore devono essere rivolte verso l'alto e il terminale verso il basso



Correggere la posizione di montaggio:

- Allentare il fissaggio, ruotare l'interruttore di 180 gradi e fissare di nuovo
- Rimontare le parti nella sequenza contraria