



Citroën XM (Y4)

Luce stop non funzionante/ interruttore luci stop difettoso

Su questi veicoli non dotati di ABS si può verificare il guasto delle luci stop, a causa di un interruttore difettoso.

L'interruttore luci stop (figura) è montato sul pedale del freno in una carcassa in plastica.

La parte superiore (sulla sede della gomma del pedale) è supportata elasticamente e aziona l'interruttore attraverso un piccolo perno in plastica.

Dato che l'interruttore commuta l'intera corrente delle luci stop, il perno in plastica può fondersi a causa di sovraccarichi di corrente (in particolare sui veicoli con traino rimorchio).

Di conseguenza il perno si accorcia e la funzione di commutazione non è più garantita.

In questo caso sostituire l'interruttore.

