



Ford Mondeo 2001 Con riscaldamento autonomo produzione fino al 06/2002

Riscaldamento autonomo non funzionante, il motore non si avvia.

Se vengono lamentati un mancato funzionamento del riscaldamento autonomo oltre che la difficoltà ad avviare il motore, una possibile causa è un fusibile bruciato.

Questi problemi si verificano a causa di una scarsa protezione elettrica del circuito del riscaldamento autonomo e della pompa di iniezione bruciando il fusibile n° 23 (15A).

Inserire un cavo supplementare dotato di protezione tra la batteria e il riscaldamento autonomo e una candele modificata nel riscaldamento autonomo.

La protezione del cavo supplementare è un fusibile 20A.

Deve essere collegato direttamente sulla batteria e sul connettore del riscaldamento autonomo.

Il vecchio cavo dell'alimentazione elettrica (pin 1, cavo rosso) nel connettore del riscaldamento autonomo deve essere scollegato e isolato.

Per il montaggio della candele modificata smontare il riscaldamento autonomo.