



Ford Transit con motore diesel da 2,5 litri data di costruzione tra 10.96 e 02.98

Accensione della spia del separatore acqua e/o fusibile n. 7 bruciato

Se viene segnalato che la spia del separatore acqua si accende, anche se il filtro del carburante è stato spurgato, e/o che il fusibile n. 7 si brucia più volte, una possibile causa è un punto di sfregamento.

In questo caso controllare se il cavo della spia nella zona del cavo positivo sul motorino di avviamento è danneggiato.

Per l'eliminazione dei guasti riparare il cavo e fissarlo con una fascetta per evitare nuovi danni.