



Land Rover Freelander Tutti i modelli con lunotto elettrico

Regolazione di base del lunotto azionato elettricamente

Dopo aver scollegato la batteria, su questi veicoli può capitare che il lunotto azionato elettricamente non funzioni correttamente.

Per ripristinare il funzionamento corretto, effettuare una regolazione di base.

A tal fine procedere come segue:

- Chiudere la porta posteriore del veicolo.
- Verificare che il veicolo sia sbloccato e che l'impianto di allarme sia disattivato.
- A quadro acceso, con l'interruttore del lunotto nella console centrale, chiudere completamente il lunotto.
- Tenere premuto l'interruttore finché il motorino elettrico non si disattiva autonomamente.
- La regolazione di base è terminata, rilasciare l'interruttore e disinserire l'accensione.
- Effettuare il controllo di funzionalità finale.