



Opel Astra H Tutti i modelli

Non si riesce ad avviare il veicolo

Se su questi veicoli viene segnalato che le spie non si accendono nella posizione 2 della chiave e che il motore non si avvia, una possibile causa è un blocchetto di accensione difettoso.

In questo caso, per eliminare il guasto, si deve sostituire l'intero bloccasterzo / blocchetto avviamento.

A tal fine procedere come segue:

- Annotare il codice radio e scollegare la batteria.
- Smontare l'airbag e il volante (**Attenzione:** per effettuare l'intervento sull'airbag rispettare le opportune misure di sicurezza).
- Smontare il rivestimento del piantone sterzo.
- Allentare le viti dall'interruttore degli indicatori di direzione e dei tergicristalli e staccare i connettori elettrici. Estrarre l'interruttore dal piantone sterzo.
- Girare la chiave di accensione in posizione 1. Staccare il collegamento a massa sul bloccasterzo / blocchetto avviamento. Svitare la vite di fermo e sganciare la graffetta sul lato inferiore. Togliere il bloccasterzo / blocchetto avviamento.
- Montare il nuovo bloccasterzo / blocchetto avviamento.
- Rimontare tutti gli altri componenti nella sequenza contraria.
- Collegare la batteria, introdurre il codice radio e controllare il bloccasterzo / blocchetto avviamento in tutte le posizioni.