



## **Opel Frontera B motore: 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

### **Quando si accendono gli indicatori di direzione, il tergicristallo si attiva temporaneamente**

Se, quando si accendono gli indicatori di direzione, il tergicristallo si attiva in modo indipendente, questo può dipendere da un collegamento a massa difettoso dei proiettori principali.

Questo problema compare solo sporadicamente e non è sempre riproducibile. Verificare se i proiettori accesi lampeggiano debolmente quando si azionano gli indicatori di direzione. In questo caso, controllare i punti di massa dei proiettori principali nella parte anteriore a sinistra e a destra del parafrangente interno.

Se necessario, si devono rimuovere le tracce di corrosione dai collegamenti e sostituirli.