



## **Opel Sintra dalla data di costruzione 1999**

### **L'illuminazione abitacolo non si spegne automaticamente dopo la chiusura della portiera e la si può spegnere solo manualmente**



Se un cliente segnala questo problema, le cause del guasto possono essere diverse.

- L'attenuatore dell'illuminazione cruscotto è stato fatto ruotare oltre il punto di arresto.
- Interruttore a contatto porta sulle portiere scorrevoli (collegamento elettrico interrotto).
- Fascio cavi pizzicato sotto il sedile passeggero.

Controllare se l'attenuatore funziona perfettamente ed eventualmente sostituirlo.

Smontare e scomporre l'interruttore a contatto porta (piegando all'indietro i due denti di arresto) delle due portiere scorrevoli.

Ripulire i contatti dal grasso e dalla sporcizia ed eventualmente piegarli all'indietro per garantire un contatto ottimale.

Verificare che il collegamento elettrico non manifesti corrosioni.

Se il fascio cavi presenta dei danni, ripararlo.