



MCC Smart Tutti i motori

Il motore non si avvia

Se su questi veicoli si verifica che tutte le spie della strumentazione multifunzione si accendono, ma il veicolo non si avvia, è possibile che l'immobilizer non si sia disattivato.

La causa del guasto è un errato posizionamento del fusibile da 7,5 A della strumentazione multifunzione, che, in seguito a urti e scossoni, non è più alloggiato correttamente nel portafusibili ma si è spostato (fusibile n. 15 nella scatola portafusibili del vano gambe sinistro).

Questo difetto è difficilmente rilevabile attraverso un controllo visivo poiché lo spostamento del fusibile è minimo.

Per eliminare l'inconveniente e impedire che si verifichi nuovamente, è necessario girare leggermente le linguette di contatto e reinserire il fusibile nel modo corretto.