



Fiat Punto dalla data di costruzione 09.1999

Accensione delle spie dopo lo spegnimento del motore.

Se sui veicoli di questa serie viene segnalato che le spie sul cruscotto si accendono dopo aver spento il motore, una possibile causa è un guasto del software all'interno del cruscotto.

Se si verifica questo guasto, non è necessario sostituire i componenti.

Per l'eliminazione dei guasti è sufficiente scollegare la batteria per un breve momento.

