



## MCC Smart

### Problemi all'avviamento/Immobilizer

Se una volta scesi dalla vettura in oggetto non la si chiude, dopo 5 minuti l'immobilizer si attiva automaticamente.

Quando si risale sul veicolo non si può avviare il motore se prima non si disattiva l'immobilizer.

L'immobilizer è attivo quando la chiave di accensione si trova in posizione "1" e si vede un simbolo a forma di chiave nell'indicazione marce (figura).

Inoltre all'inserimento dell'accensione si sente per 3 volte un breve bip.

Quindi il veicolo non si accende e non si avvia.

Per disattivare l'immobilizer chiudere e aprire nuovamente il veicolo oppure procedere come segue:

- Chiave di accensione in posizione "0"
- Premere uno dei tasti (aperto, chiuso) sulla chiave di accensione (1 bip segnala che l'immobilizer è disattivo)
- Riportare la chiave di accensione nella posizione "1" (nell'indicazione marce appare "1", "N" oppure "R")

#### Consiglio:

Le indicazioni per disattivare l'immobilizer si trovano anche su un adesivo applicato sul retro dell'aletta parasole del lato guida.

