



Mercedes Benz Vito (638) Tutti i modelli con ABS/ASR

La spia ASR si accende, le luci stop non funzionano

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia del sistema ASR si accende e che le luci stop sono guaste, la causa potrebbe essere un fusibile bruciato.

Nella memoria guasti della centralina ABS/ASR può essere memorizzato il codice di guasto "interruttore luci stop □ interruzione nel circuito".

Per eliminare il guasto, controllare il fusibile dell'interruttore luci stop ed eventualmente sostituirlo. Il fusibile si trova nella scatola portafusibili sul piantone sterzo nel posto connettore 5 (osservare i dati specifici del veicolo).