



Opel Vectra-B dalla data di costruzione 1996 Tutti i motori

Accensione della spia del livello liquido di raffreddamento nel check control

Se la spia del livello liquido di raffreddamento si accende nonostante il livello del liquido sia OK, una possibile causa è un sensore livello liquido di raffreddamento difettoso.

Per l'eliminazione dei guasti procedere come segue:
Controllare la continuità del sensore nel serbatoio di compensazione con un multimetro, valore nominale: **0 Ohm**.

Controllare anche la presenza di danni e la continuità della linea di alimentazione e del connettore.

Se il sensore non presenta continuità deve essere sostituito.

Se il sensore è saldato al serbatoio di compensazione, sostituire il serbatoio di compensazione completo.