



Peugeot 206

Tutti i modelli con chiave senza telecomando radio

Il veicolo non parte.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore viene fatto ruotare dal motorino di avviamento ma non parte, una possibile causa è la mancata disattivazione dell'immobilizer.

Nelle chiavi senza telecomando radio può accadere che le due metà della chiave si scollino e il chip transponder per la disattivazione dell'immobilizer vada perso.

Controllare che i semigusci della chiave siano incollati correttamente. Se non sono più incollati e il chip transponder non è presente, l'inconveniente può essere risolto solo con una nuova chiave.

La nuova chiave deve essere adattata all'immobilizer, in base alle prescrizioni del costruttore.