



Toyota Prius + Anni di costruzione: 05/2010-11/2014

Potenza propulsiva ridotta (funzionamento in modalità d'emergenza)

Nei veicoli succitati durante la marcia si accendono le spie di segnalazione dello strumento plurindicatore e si attiva la modalità di funzionamento d'emergenza.

A causa di un difetto del software il sistema ibrido può surriscaldarsi e spegnersi durante la marcia.
Si attiva pertanto la modalità di funzionamento d'emergenza.
È possibile viaggiare solo con potenza propulsiva ridotta.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati.
Partiamo tuttavia dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

I proprietari dei veicoli interessati sono dunque autorizzati a recarsi presso un'officina specializzata per richiedere un aggiornamento del software.