



VW Beetle

Model Year 1998

Numero di telaio: da 3BW -000 001 a 3BW -999 999

La spia airbag rimane sempre accesa

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia airbag rimane sempre accesa, le possibili cause sono una centralina airbag e sensori airbag laterali difettosi.

Un difetto ai sensori airbag laterali può provocare il danneggiamento della centralina airbag.

Nella memoria guasti è registrato il seguente codice di guasto: "9 guasti riconosciuti – impossibile eliminarli – Funzione sconosciuta o al momento non eseguibile".

Per eliminare il guasto, si devono sostituire i sensori airbag laterali e la centralina airbag.