



VW Golf IV, Bora **Tutti i modelli con alzacristalli elettrici**

Il finestrino non si chiude completamente, nonostante venga premuto l'interruttore.

Se su questi veicoli viene segnalato che, nonostante l'interruttore premuto, i vetri non si chiudono completamente, una possibile causa è un'interruzione di tensione dovuta allo scollegamento o alla sostituzione della batteria, del motorino alzacristallo o del fusibile corrispondente.

Per eliminare l'inconveniente, inizializzare nuovamente l'alzacristallo. A tale scopo, **a finestrino chiuso**, procedere come segue:

- Inserire l'accensione
- Mantenere l'interruttore dell'alzacristallo in posizione "chiuso" per almeno 2 secondi.
- Rilasciare l'interruttore.
- Mantenere ancora una volta l'interruttore in posizione "chiuso" per almeno 2 secondi.

In questo modo è stata eseguita l'inizializzazione per il punto di disattivazione superiore.

Aprire il finestrino fino al punto di disattivazione inferiore e ripetere il procedimento descritto sopra con l'interruttore in posizione "aperto".

A finestrino aperto, procedere come segue:

- Tenere premuto l'interruttore dell'alzacristallo finché il finestrino non si ferma al punto di disattivazione superiore.
- Rilasciare l'interruttore
- Tenere premuto l'interruttore in posizione "chiuso" per



almeno 2 secondi.

- L'inizializzazione per il punto di disattivazione inferiore è conclusa. Le fasi successive sono uguali a quelle descritte in precedenza.

Ripetere lo stesso procedimento su tutti gli altri alzacristalli e, se presente, sul tettuccio elettrico scorrevole.