



BMW Serie 7 (E 38) Tutti i modelli

Il check control segnala "Controllare luci stop"

Se su questi veicoli viene lamentato che il check control segnala continuamente "Controllare luci stop", una possibile causa è un circuito stampato difettoso sulle luci posteriori.

In questo caso il circuito stampato fonde nei punti di contatto dello zoccolo luci stop.

Questo si riconosce grazie a evidenti tracce di fusione.

Di conseguenza si verificano degli errori di contatto che vengono rilevati dal check control.

Per l'eliminazione del problema è necessario sostituire il gruppo ottico posteriore con uno nuovo.