



Fiat Panda (ZFA 169) tutti i motori Data di costruzione: a partire dal 2004

La luce anabbagliante non funziona

Sul suddetto veicolo può verificarsi il guasto della luce abbagliante.

La sostituzione delle sorgenti luminose e il controllo dei fusibili F12 / F13 della luce anabbagliante non hanno prodotto alcun risultato.

Su questa serie di modelli è possibile che, con luci anabbaglianti sempre accese, i contatti nella scatola portafusibili si surriscaldino e fondano.

Per controllare i contatti si deve rimuovere il connettore inferiore grigio nella scatola portafusibili (accanto al connettore OBD nel vano piedi lato guida). Sono interessati il pin 7 (cavo grigio/nero) e il pin 8 (cavo grigio)

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Presso il costruttore del veicolo è reperibile un kit connettori rinforzato, codice articolo 71745167, per la luce anabbagliante.