



Mercedes Benz Classe E (W210)

Pulizia insufficiente dei proiettori

Diverse possono essere le cause di questo inconveniente.

- Pompa centrifuga non funzionante
- Tubo flessibile non a tenuta
- Valvola intasata o difettosa
- Ugello intasato
- Braccio telescopico danneggiato



In questo caso procedere come segue:

- Azionare la funzione di lavaggio. Se la pompa centrifuga non funziona (rumore di funzionamento chiaramente udibile), controllare ed eventualmente sostituire l'alimentazione elettrica, fusibili compresi.
- Se l'alimentazione elettrica è OK, controllare ed eventualmente sostituire la pompa.
- Controllare la disposizione dei tubi flessibili ed eventualmente modificarla, in modo da garantire un flusso perfetto dell'acqua. Sigillare le perdite o riparare il tubo.
- Controllare che sulle valvole all'interno dei condotti flessibili non vi siano impurità. Eliminare i corpi estranei lavando l'impianto.
- Controllare se sugli ugelli di lavaggio posti alle estremità dei bracci telescopici vi sono delle impurità. Eliminare i corpi estranei lavando l'impianto.
- Controllare il corretto funzionamento del braccio telescopico, se necessario riparare o sostituire.
- Dopo la riparazione regolare gli ugelli in modo da ottenere una pulizia ottimale.