



## **Mercedes Benz Classe S (W 140) Classe SL (W 129)**

### **Accensione continua dell'indicatore di direzione o del proiettore destro o sinistro.**

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore di direzione o il proiettore sinistro o destro si accendono continuamente anche quando l'accensione è disinserita, la causa può essere un relè combinato difettoso.

Per eliminare il guasto, montare un nuovo relè combinato.

Su entrambi i tipi di veicolo, il relè è montato nella scatola portafusibili/relè del vano motore, a destra sotto il parabrezza.

Nel tipo 129 il relè combinato è infilato nel posto connettore "H". Nel tipo 140 il relè combinato è infilato nel posto connettore N10, N10/2.