



Opel Sintra Tutti i modelli

L'illuminazione abitacolo non si spegne autonomamente

Se su questi veicoli si verifica che, dopo la chiusura delle porte, l'illuminazione abitacolo non si spegne autonomamente, le cause possibili di questo comportamento sono:

1. Problemi di contatto sull'interruttore a contatto porta delle porte scorrevoli.
2. Fascio cavi danneggiato sotto il sedile passeggero.
3. Attenuatore dell'illuminazione cruscotto non fatto ruotare oltre il punto di arresto.
4. Fascio cavi danneggiato sul rivestimento del tetto nella zona della fessura per la rete fermabagagli.

Per eliminare il guasto, controllare l'attenuatore e il fascio cavi ed eventualmente ripararli o sostituirli.

I problemi di contatto sugli interruttori a contatto porta delle porte scorrevoli possono essere eliminati pulendo e piegando all'indietro i pin.