



Golf V

Sostituzione della lampadina

Se nel suddetto veicolo si deve sostituire la lampadina, si deve prestare attenzione ad una particolarità.

Se, durante il controllo delle funzioni di illuminazione, si riscontra la presenza di una lampadina difettosa, prima di effettuare la sostituzione si deve disinserire l'accensione.

Se si sostituisce la lampadina con accensione ancora inserita, anche la nuova lampadina non funziona.



La causa di questo problema è che, all'inserimento dell'accensione, il veicolo esegue un "test a freddo". Durante questo test della resistenza ohmica delle lampadine si verifica la funzionalità dell'impianto di illuminazione.

Se si riscontra una lampadina difettosa, come ad esempio la luce stop posteriore destra, la tensione di alimentazione fornita a questa lampadina viene interrotta.

Se, dopo aver inserito l'accensione ed aver eseguito la sostituzione della lampadina, la centralina di illuminazione non registra più nessun guasto, la tensione di alimentazione viene riattivata.