



Ford Mondeo, alle modellen vanaf 2001

Remlichten vallen uit of blijven branden

Als de remlichtschakelaar niet goed is gemonteerd, kan de behuizing van de schakelaar beschadigd raken. Daardoor gaan de remlichten niet branden of blijven ze juist continu branden. Als de remlichten niet branden, moet de schakelaar van de remlichten worden vervangen. Als de remlichten blijven branden, is een kleine aanpassing van de contactpen van de remlichtschakelaar en de aanslagplaat op het rempedaal nodig. Ga hiervoor als volgt te werk:

Basisafstelling

- Bedien het rempedaal met de hand.
- Trek de contactpen van de remlichtschakelaar volledig van de nok.
- Laat het rempedaal los.
- Controleer de remlichten door het rempedaal enkele keren te bedienen.

Remlichtschakelaar vervangen

- Verwijder de stekker van de remlichtschakelaar.
- Verwijder de steunbeugel.
- Draai de remlichtschakelaar rechtsom en verwijder de schakelaar.
- Breng de steunbeugel weer aan.
- Breng de nieuwe remlichtschakelaar aan en voer een basisafstelling uit zoals hierboven beschreven.
- Bedien het rempedaal met de hand en draai de remlichtschakelaar linksom.
- Laat het rempedaal los.
- Breng de stekker weer aan.
- Controleer de werking.

Flits-info

