



Land Rover Freelander Alle modellen met elektrische achterruit

Begininstelling van de elektrisch bediende achterruit.

Na het loskoppelen van de accu is het bij deze auto's mogelijk dat de elektrisch bediende achterruit niet correct functioneert. Om dit probleem op te lossen, dient u de begininstelling opnieuw in te stellen. Ga hiertoe als volgt te werk:

- Sluit de achterklep van de auto.
- Overtuig u ervan dat de auto niet is vergrendeld en dat het alarm is uitgeschakeld.
- Schakel het contact in en druk op de achterruitschakelaar in de middenconsole om de achterruit volledig te sluiten.
- Houd de schakelaar ingedrukt tot de elektromotor automatisch uitschakelt.
- De begininstelling is opnieuw ingesteld. Laat de schakelaar los en schakel het contact uit.
- Controleer vervolgens de werking.