



## **Peugeot 406** **Alle modellen met 2,0 HDI motor**

### **Waarschuwingslampen lichten op, instrumentenwijzers bewegen heen en weer, gloeilampen branden door, storingscodes opgeslagen.**

De bovenstaande problemen worden mogelijk veroorzaakt door een te hoge dynamospanning. Om de storing vast te stellen, dient u de dynamospanning met en zonder belasting te controleren bij stationair toerental en bij verhoogd toerental. Als de spanning hoger is dan de door de fabrikant voorgeschreven waarde dient u de dynamo te vervangen. Controleer daarna de gehele verlichtingsinstallatie en vervang defecte gloeilampen. Lees de storingsgegevens van alle systemen (motor, ABS, enz.) uit en wis eventueel opgeslagen storingen die verband houden met overspanning. Passende vervangingsonderdelen vindt u in de Hella-catalogus "Vervangingsonderdelen voor startmotor en dynamo".

Flits-info

