



VW Golf III Alle modellen

Motor start niet, controlelampjes gaan tijdens starten uit, S-contact werkt niet.

Wanneer deze problemen zich bij de hierboven genoemde auto's voordoen, ligt dit mogelijk aan een defecte contactschakelaar (afb.) achter het contactslot. Door een contactfout tijdens het starten, breekt het contact bij de aansluitklemmen af. Deze contactfout is ook van invloed op het S-contact (radio schakelt in zodra contactsleutel in contactslot wordt gestoken). Om dit probleem op te lossen, dient u de contactschakelaar te vervangen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Ontkoppel de accu (let op: noteer de radiocode).
- Bouw airbag (indien ingebouwd) en stuurwiel uit.
- Bouw knipperlicht- en ruitenwisserschakelaar uit.
- Trek de klemhuls er met een extractor uit.
- Boor de breeschroef van het stuurslot uit en trek het stuurslot van de stuurkolom af.
- Bouw de contactschakelaar op de achterzijde van het contactslot uit (bevestigd met schroef) en bouw een nieuwe schakelaar in.
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Sluit de accu aan, voer de radiocode in en controleer of alle systemen goed functioneren.



Contactschakelaar

