



BMW E 36

Alle modellen met benzinemotor

Uitvallen van de lambdasonde.

Wanneer bij dit type auto de lambdasonde niet functioneert, ligt de oorzaak mogelijk in een ondichte stekkerverbinding van de lambdasonde in de motorruimte. Binnendringend vocht veroorzaakt oxidatie en een slecht contact binnen de stekker. Om het probleem op te lossen moet de stekker van de lambdasonde aan de zijde van de kabelboom worden vervangen door een aangepaste stekker. Wanneer de aansluitstekker van de lambdasonde eveneens is geoxideerd of de lambdasonde door een lange gebruiksduur is verouderd, dan moet deze ook worden vervangen. De Hella-catalogus bevat een uitgebreid assortiment lambdasondes.

Flits-info

