



Peugeot 206

Alle modellen met sleutel zonder afstandsbediening

Voertuig slaat niet aan.

Het probleem dat zich bij deze voertuigen kan voordoen, is dat na het draaien van de startinrichting de motor niet aanslaat. De oorzaak hiervan kan een niet-gedeactiveerde elektronische startblokkering zijn. Bij sleutels zonder afstandsbediening kan het voorkomen dat de kleefstof tussen de sleutelhelften loslaat en de transponderchip voor het deactiveren van de elektronische startblokkering eruitvalt. Controleert u of de sleutelhelften correct aan elkaar kleven. Als de kleefstof heeft losgelaten en de transponderchip weg is, kan het probleem alleen door een nieuwe sleutel opgelost worden. De nieuwe sleutel dient op aanwijzingen van de fabrikant aan de elektronische startblokkering worden aangepast.

Flits-info

