



Honda Jazz Alle motoren

Vervanging van de lamp

De vervanging van de lampen geschiedt als volgt:

Passagierskant:

Dim- en grootlicht:

- Ontsteking uitschakelen.
- Voorste binnenbekleding van de wielkast verwijderen (spreidnagels, zie afb. 1). Voor het gemakkelijker verwijderen het voertuig op een brug zetten en zo nodig het wiel verwijderen.
- Stekker van de H4-gloeilamp trekken (zie afb. 2).
- Daarna de rondom lopende rubberpakking van de lampbehuizing aftrekken (zie afb. 2).
- De veerbeugel losmaken en de lamp uit de reflector verwijderen (zie afb. 3).

Positielicht:

- Voorste binnenbekleding van de wielkast verwijderen (spreidnagels, zie afb. 1). Voor het gemakkelijker verwijderen het voertuig op een brug zetten en zo nodig het wiel verwijderen.
- De lampfitting (de stekker kan aangesloten blijven) naar links draaien en met de lamp uit de reflector verwijderen (zie afb. 4).

Knipperlicht:

- De vervanging van het knipperlicht gaat zonder



problemen en geschiedt bij geopende motorkap.

Bestuurderskant:

Dim-, groot-, knipper- en positielicht:

- Zie bestuurderskant

Alle verwijderde onderdelen in de logische volgorde weer inbouwen. Verlichting op werking controleren.

Koplampinstelling controleren en indien nodig bijstellen.



Afb. 1



Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4