



Golf V

Vervangen van de lamp

Bij het vervangen van lampen in deze auto dient u rekening te houden met het volgende. Als bij het controleren van de verlichting blijkt dat een gloeilamp defect is, dient u de ontsteking uit te schakelen voordat u de lamp vervangt. Als u de gloeilamp vervangt terwijl de ontsteking nog is ingeschakeld, werkt ook de nieuwe gloeilamp niet. Dit komt omdat de auto bij het inschakelen van de ontsteking een zogenaamde "koude controle" uitvoert. Bij deze controle (ohmse weerstand van de gloeilampen) wordt gecontroleerd of de verlichting probleemloos functioneert. Als bij deze controle een defecte gloeilamp wordt geregistreerd, bijv. het remlicht rechtsachter, wordt de voedingsspanning voor deze lamp uitgeschakeld. Zodra de regeleenheid van de verlichting na het inschakelen van de ontsteking en het vervangen van een gloeilamp geen storing meer registreert, wordt de voedingsspanning vrijgegeven.

