



## **Audi A4 z silnikiem benzynowym 2,0 l; oznaczenie silnika: ALT**

### **Silnik się nie uruchamia albo gaśnie, świeci się lampka kontrolna silnika, rozładowany akumulator.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się gaśnięcie lub niemożliwość uruchomienia silnika, świecenie lampki kontrolnej silnika albo rozładowywanie się akumulatora, możliwą przyczyną jest uszkodzenie przekaźnika sterowania silnika. W celu zdiagnozowania błędu należy dodatkowo odczytać pamięć błędów modułu sterującego. Jeśli przekaźnik ten jest przyczyną awarii, w pamięci mogą być zapisane następujące błędy:

- P1517 □ Przekaznik sterowania silnika, usterka obwodu prądowego
- P0685 □ Przekaznik zasilania modułu sterującego silnika, otwarty obwód prądowy
- P0688 □ Przekaznik sterowania silnika, zwarcie B+

Jeśli powyższe kody błędów zapisane są w module sterującym silnika, w celu usunięcia usterki należy wymienić przekaźnik sterowania silnika. Następnie trzeba wykasować pamięć błędów i wykonać próbę działania.

#### **Wskazówka:**

Przekaznik sterowania silnika znajduje się w skrzynce elektrycznej w wodoodpornym zamknięciu pod przednią szybą, po lewej stronie. Jest to czarny przekaźnik w gnieździe 3.