



BMW E 36 / 318 tds (M41)

Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie po uruchomieniu silnika.

Jeśli po uruchomieniu silnika lampka kontrolna ładowania nie gaśnie albo staje się minimalnie tylko ciemniejsza, możliwą przyczyną jest mikroprzełącznik do odłączania prądnicy przy uruchamianiu silnika.

W celu usunięcia usterki należy postępować następująco:

- Otworzyć skrzynkę bezpieczników w komorze silnika.
- Podnieść dodatkowe przykrycie przełącznika.
- Wymienić 2 małe szare przełączniki.
- Zamontować z powrotem przykrycie.
- Sprawdzić działanie.

Krótkie informacje