



BMW E36 **Wszystkie pojazdy od początku serii**

Awaria rozrusznika.

Jeśli w pojazdach tych nie działa rozrusznik, to możliwą przyczyną awarii jest uszkodzony wyłącznik zapłonu. Uszkodzony wyłącznik zapłonu po uruchomieniu silnika nadal zasila automat rozrusznika co powoduje jego zniszczenie całego rozrusznika. W celu usunięcia usterki trzeba wymienić kompletny wyłącznik zapłonu przy kolumnie kierownicy oraz rozrusznik.