



## **BMW 5 (E39), wszystkie modele z automatyczną skrzynią biegów**

### **Nie można uruchomić pojazdu w położeniu lewarka skrzyni biegów P lub N.**

Jeśli użytkownicy tego modelu zgłaszają, że silnik nie daje się uruchomić w położeniu lewarka zmiany biegów P lub N, to możliwą przyczyną awarii jest uszkodzony wyłącznik pozycyjny lewarka. Usterkę tę należy zdiagnozować następująco:

- Odczytać pamięć błędów urządzenia sterującego skrzynią biegów (jeśli jest to możliwe).
- Sprawdzić ustawienie cięgna przełączającego.

Jeśli ustawienie cięgna przełączającego jest prawidłowe, należy wymienić wyłącznik pozycyjny.



wyłącznik pozycyjny

cięgno przełączające