



## **Citroën XM (Y4)**

### **Nie działa światło hamowania. Uszkodzony wyłącznik światła hamowania.**

W wymienionych wyżej pojazdach bez ABS, w wyniku uszkodzenia wyłącznika światła hamowania dochodzi do awarii tych świateł. Wyłącznik światła hamowania (patrz rysunek) jest montowany na pedale hamulca w obudowie z tworzywa sztucznego. Górna część (w gumowej stopce pedału hamulca) jest zamocowana na sprężynie i przez mały trzpień z tworzywa sztucznego uruchamia wyłącznik. Ponieważ wyłącznik ten przenosi cały prąd świateł hamowania, mocno się nagrzewa a trzpień z tworzywa często się nadtopia (w szczególności w pojazdach ciągnących przyczepy). Po pewnym czasie nadtopiony trzpień staje się zbyt krótki aby uruchomić wyłącznik i przestają działać światła hamowania. Naprawa polega na wymianie całego wyłącznika.

