



## **Fiat Punto 55 typ: 176, rok produkcji: 1993 - 1999**

### **Rozładowany akumulator. Po włączeniu zapłonu świeci się lampka kontrolna ciśnienia oleju.**

Jeśli w pojazdach tych zapala się lampka kontrolna ciśnienia oleju po włączeniu zapłonu, albo akumulator się rozładowuje podczas jazdy, może to być wywołane przez uszkodzoną płytkę diod w alternatorze.

Jeśli zapala się lampka kontrolna ciśnienia oleju przy włączonym zapłonie i gaśnie po uruchomieniu silnika, ale zapala się znowu po wyłączeniu zapłonu, należy przeprowadzić poniższy test:

- Czy lampka kontrolna ładowania świeci się przy włączonym zapłonie?
  - ▼
  - nie
  - ▼
- Odłączyć kabel przyłączeniowy D+ od alternatora (patrz ilustracja) i połączyć z masą. Czy lampka kontrolna ładowania się zapala?
  - ▼
  - tak
  - ▼
  - Czy wszystkie połączenia kabli alternatora i akumulatora są mocno połączone? Czy spadek napięcia jest w zakresie tolerancji?
    - ▼
    - tak
    - ▼
- Wymienić alternator, sprawdzić napięcie i prąd ładowania. Sprawdzić działanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju.

