



Ford Mondeo, od modelu roku 2001

Stałe świecenia się lub brak światła hamowania.

W razie niestarannego zamontowania wyłącznika światła hamowania może dojść do uszkodzenia jego obudowy, co z kolei prowadzi do stałego świecenia się światła hamowania lub jego braku. W tym drugim przypadku należy wymienić wyłącznik światła hamowania. Jeśli światła hamowania świecą się przez cały czas, trzeba wykonać podstawowe ustawienie trzpienia kontaktowego wyłącznika w stosunku do oporu na pedale hamulca. W tym celu należy:

Ustawienie podstawowe

- Nacisnąć ręką pedał hamulca.
- Wyciągnąć całkowicie trzpień wyłącznika światła hamowania.
- Zwolnić pedał hamulca.
- Sprawdzić działanie światła hamowania przez kilkukrotne naciśnięcie pedału.

Wymiana wyłącznika światła hamowania

- Odłączyć wtyczkę wyłącznika światła hamowania.
- Wyciągnąć zatrzask zabezpieczający.
- Obrócić wyłącznik światła hamowania w kierunku ruchu wskazówek zegara i wyjąć.
- Włożyć zatrzask zabezpieczający.
- Włożyć nowy wyłącznik światła hamowania i wykonać ustawienie podstawowe, jak opisano wyżej.
- Nacisnąć ręką pedał hamulca i obrócić wyłącznik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zwolnić pedał hamulca.
- Włączyć wtyczkę.
- Sprawdzić działanie.