



## **Ford Mondeo 2001, z ogrzewaniem postojowym, produkowany do 06/2002**

### **Ogrzewanie postojowe nie działa, silnik nie daje się uruchomić.**

Jeśli w tych pojazdach ogrzewanie postojowe nie działa i silnik nie daje się uruchomić, to możliwą przyczyną usterki jest przepalony bezpiecznik. Zastosowany bezpiecznik nr 23 o wartości 15A jest zbyt słaby do zabezpieczenia obwodu ogrzewania postojowego i pompy wtryskowej, przepala się w wyniku przepływu prądu o większej wartości niż jego wytrzymałość. Przepalenie bezpiecznika unieruchamia ogrzewanie postojowe, a także wyłącza z pracy pompę wtryskową. W celu usunięcia problemu trzeba ułożyć dodatkowy kabel z bezpiecznikiem od akumulatora do urządzenia ogrzewania postojowego i zamontować inny pręt żarowy do ogrzewania. Ten dodatkowy przewód należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 20 A i przyłączyć bezpośrednio do akumulatora oraz wtyczki ogrzewania postojowego. Stary przewód zasilający (styk 1, czerwony kabel) ogrzewania postojowego należy odłączyć od wtyczki i zaizolować. W celu zamontowania zmienionego pręta żarowego trzeba wymontować urządzenie do ogrzewania postojowego.