



VW **Golf IV (1J)**

Stale świeci się lampa oświetlająca komorę bagażnika. Wadliwe działanie blokady bagażnika. Uruchamia się instalacja alarmowa.

W pojazdach tych może się zdarzyć, że nie gaśnie lampa oświetlająca komorę bagażnika lub na zestawie wskaźników pojawia się komunikat otwarty bagażnik, chociaż jest on zamknięty. W niektórych przypadkach uruchamia się także sporadycznie alarm. Możliwą przyczyną jest uszkodzony mikroprzełącznik zamka bagażnika i/lub skorodowana wtyczka podłączeniowa. Za usterkę jest często odpowiedzialny płyn ze spryskiwacza szyb. Z powodu uszkodzonego lub zsuniętego przyłącza przewodu elastycznego spryskiwacza tylnej wycieraczki do wtyczki wzgl. do przełącznika zamka bagażnika może przedostawać się płyn do spryskiwania szyb i spowodować pojawienie się prądu pełzającego wzgl. korozji. Ponieważ mikroprzełącznik jest zintegrowany z zamkiem bagażnika nie można go osobno wymienić. Wyczyścić lub w razie potrzeby wymienić skorodowane połączenia wtykowe.