



Fiat Idea

Od numeru nadwozia 122376-129997

Lancia Musa

Od numeru nadwozia 1050002-1057835

Wszystkie pojazdy z ręczną regulacją temperatury

Sporadyczne włączanie się świateł awaryjnych

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to być spowodowane przez problem z wyłącznikiem świateł awaryjnych. Z powodu wewnętrznego uszkodzenia wyłącznika światła awaryjne włączają się bez jego wciskania. W takim przypadku należy wymienić wyłącznik świateł awaryjnych.

Wykonać czynności w następujący sposób.

1. Wyciągnąć pokrętło (3) do przodu z elementu obsługowego (4b).
2. Wcisnąć zatrzaski (4a) w dół i zdjąć element obsługowy (4b) ze wspornika (2).
3. Wyjąć połączenie wtykowe (5) z elementu obsługowego.
4. Zdemontować wyłącznik świateł awaryjnych (6) i wymienić.



5. Wszystkie zdemontowane części zainstalować na miejsce w odwrotnej kolejności.
6. Sprawdzić układ pod kątem prawidłowego funkcjonowania.

