



Land Rover Freelander Wszystkie modele z elektryczną szybą tylną

Ustawienie uruchamianej elektrycznie tylnej szyby.

W pojazdach tych po zdjęciu zacisków z akumulatora może zdarzyć się, że nie będzie prawidłowo funkcjonowała uruchamiana elektrycznie tylna szyba. Aby przywrócić bezbłędne działanie należy ją na nowo ustawić. W tym celu postępować jak następuje:

- Zamknąć drzwi tylne (pokrywą bagażnika).
- Dopilnować, aby pojazd był odblokowany oraz został wyłączony alarm.
- Przy włączonym zapłonie zamknąć całkowicie tylną szybę przy pomocy przełącznika znajdującego się na konsoli środkowej.
- Przytrzymać przełącznik aż do samodzielnego wyłączenia się silnika elektrycznego.
- Regulacja jest zakończona, puścić przyciski i wyłączyć zapłon.
- Przeprowadzić końcową kontrolę funkcjonowania.

Krótkie informacje

