



Mercedes Benz W 210, z silnikiem 111.942/970 i 104.995

Mrugające wszystkie wskazania wyświetlacza i lampki kontrolne, silnik szarpie albo gaśnie.

Jeśli reklamowana jest wyżej wymieniona usterka, przyczyną może być przepalony bezpiecznik. W wyniku chwilowego przeciążenia przepala się bezpiecznik F7 (tablica rozdzielcza, klimatyzacja / ogrzewanie) w skrzynce bezpieczników i przełączników 1 (komora silnika, po stronie kierowcy – lewej).

W takim przypadku należy zamontować nowy bezpiecznik (20 A).