



Opel Astra G **Rok budowy: 1998 – 2004** **Silnik : Z17DTL / Y17DTL**

Lampka kontrolna ładowania miga lub świeci w sposób ciągły.

Jeśli w przypadku powyższych pojazdów reklamowane jest to, że lampka kontrolna ładowania miga lub świeci w sposób ciągły, przyczyną może być uszkodzony przewód na zacisku D+ na generatorze. Niebiesko-biały przewód na zacisku D+ ociera o obudowę generatora, co prowadzi do uszkodzenia izolacji. Wskutek uszkodzenia izolacji dochodzi do zwarcia do masy na obudowie generatora i do wyżej wymienionego błędu. Aby usunąć błąd, należy naprawić przewód i użyć go tak, aby uniknąć ponownego uszkodzenia.